

●変更点

ファームウェア Ver2.00 更新により以下の機能が追加・変更となります。

- 1) 簡易 PC プリントソフト「PC プリント for NetSpart」に対応しました。
- 2) メールプリント縮小率の出荷時の設定値を 93%から 100%に変更しました。
- 3) 本機から無線電波（コードレス子機接続用）を出力しない設定を追加しました。

以下、機能追加に関する操作方法および、取扱説明書の変更点を説明いたします。
取扱説明書をお読みいただく際は、お手数ですが本書を参照してお使いください。

●操作方法

1. 簡易 PC プリントソフト「PC プリント for NetSpart」対応

「PC プリント for NetSpart」（オプション）をお買い求めいただきパソコンにインストールすると、ネットワークに接続された NetSpart をパソコンの簡易プリンタとして使用することができます。

「PC プリント for NetSpart」使用にあたり、本機の操作、設定は必要ありません。

2. メールプリント縮小率 出荷時設定値

メールプリント縮小率 出荷時設定値を 93%から 100%に変更しました。

※ファームウェアを更新しても現在の設定値は変わりません。必要に応じて設定を変更してください。

取扱説明書の下記内容が変更となります。

ページ	該当箇所
104	メール受信設定をする 1 [メニュー] [9] を順に押す 2 [▲] または [▼] で「メール受信設定」を選び [セット] を押す メール送信設定 メール受信設定 メールフィルタリスト設定 メール送信設定 メール受信設定 メールフィルタリスト設定 APOP認証 POP3ポート番号 自動到着確認 ご購入時の設定 APOP認証 : しない POP3ポート番号 : 110 ヘッダプリント : する プリント縮小率 : 100% プリント分割 : する メール表示順序 : 昇順 添付のみ印刷 : しない (判定キーワード: 添付のみ印刷) 開封通知 : しない (判定キーワード: 開封確認)
172	9 メールオプション 以下は自動到着確認を「する」と選択した場合のみ 到着確認間隔 (5~90分、10分) の設定、自動プリント (する、しない) P.99 自動プリント P.99 プリント後消去 する、しない P.99 メールフィルタを使用 する、しない P.99 vCard自動登録 する、しない P.100 ヘッダプリント する、しない P.105 プリント縮小率 100%、93%、90%、85% P.105

3. 無線電波（コードレス子機接続用）を出力しない設定

本機から出力している無線電波を停止する設定「子機使用」メニューを追加しました。

子機使用設定

お買い上げ時は、コードレス子機を簡単に増設できるよう、本機から無線電波を出力しています。他の無線電波を使用する機器との干渉が問題となるような場合、「子機使用」を「しない」に設定してお使いください。なお、子機を使用されている場合は設定を変更すると子機と接続できなくなりますので、「する」のままお使いください。

※ファームウェア更新後は「する」の設定となっています。

1 [メニュー] [2] を順に押す。

ベル音・メロディ

着信モード

着信ベル回数

2 [▲] または [▼] で「子機使用」を選び
[セット] を押す。

WIFI BAND

子機使用

子機使用

する／しない

※「出荷時に戻す」
を実行しても「子機
使用」の設定は保持
されます。

3 [<] または [>] で「する」または「しない」
を選び [セット] を押す

再起動します

設定を変更すると、本機は自動的に再起動します。

※子機を増設するときのご注意

「子機使用」が「しない」に設定されている時は、子機を増設することはできません。

増設する前に「する」に設定し、再起動後、取扱説明書または子機付属の「増設のしかた」
の手順に従って、子機を増設してください